

サイトスタンパシリーズ 対応機種一覧(ドコモ)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
LG	L-04A	○	-
LG	L-06A	○	-
LG	L-01B	○	-
LG	L-02B	○	-
LG	L-04B	○	-
SHARP	SH506iC	-	-
SHARP	SH703i	○	-
SHARP	SH704i	○	-
SHARP	SH705i	○	-
SHARP	SH705i II	○	-
SHARP	SH706i	○	-
SHARP	SH706ie	○	-
SHARP	SH706iw	○	-
SHARP	SH901iC	-	-
SHARP	SH901iS	-	-
SHARP	SH902i	○	-
SHARP	SH902iS	○	-
SHARP	SH902iSL	○	-
SHARP	SH903i	○	-
SHARP	SH903iTV	○	-
SHARP	SH904i	○	-
SHARP	SH905i	○	-
SHARP	SH905iTV	○	-
SHARP	SH906i	○	-
SHARP	SH906iTV	○	-
SHARP	SH-01A	○	-
SHARP	SH-02A	○	-
SHARP	SH-03A	○	-
SHARP	SH-04A	○	-
SHARP	SH-05A	○	-
SHARP	SH-06A	○	-
SHARP	SH-06A NERV	○	-
SHARP	SH-07A	○	-
SHARP	SH-07A	○	-
SHARP	SH-08A	○	-
SHARP	SH-01B	○	-
SHARP	SH-02B	○	-
SHARP	SH-03B	○	-
SHARP	SH-04B	○	-
SHARP	SH-05B	○	-
SHARP	SH-06B	○	-
SHARP	SH-07B	○	-
SHARP	SH-08B	○	-
SHARP	SH-09B	○	-
SHARP	SH-01C	○	-
SHARP	SH-02C	○	-
SHARP	SH-03C	○	○
ソニー・エリクソン	SO506iC	-	-
ソニー・エリクソン	SO703i	○	-
ソニー・エリクソン	SO704i	○	-
ソニー・エリクソン	SO705i	○	-
ソニー・エリクソン	SO706i	○	-
ソニー・エリクソン	SO902i	○	-
ソニー・エリクソン	SO902iWP+	○	-
ソニー・エリクソン	SO903i	○	-
ソニー・エリクソン	SO903iTV	○	-
ソニー・エリクソン	SO905i	○	-
ソニー・エリクソン	SO905iCS	○	-
ソニー・エリクソン	SO906i	○	-
ソニー・エリクソン	L-04A	○	-
ソニー・エリクソン	L-06A	○	-
ソニー・エリクソン	L-01B	○	-
ソニー・エリクソン	L-02B	○	-

サイトスタンパシリーズ 対応機種一覧(ドコモ)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日 作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
NEC	N703iD	○	-
NEC	N705i	○	-
NEC	N705iμ	○	-
NEC	N706i	○	-
NEC	N706ie	○	-
NEC	N706i II	○	-
NEC	N901iC	-	-
NEC	N901iS	-	-
NEC	N902i	○	-
NEC	N902iL	○	-
NEC	N902iS	○	-
NEC	N902iX	○	-
NEC	N903i	○	-
NEC	N904i	○	-
NEC	N905i	○	-
NEC	N905iμ	○	-
NEC	N906i	○	-
NEC	N906iμ	○	-
NEC	N906iL	○	-
NEC	N-01A	○	-
NEC	N-02A	○	-
NEC	N-03A	○	-
NEC	N-04A	○	-
NEC	N-05A	○	-
NEC	N-06A	○	-
NEC	N-07A	○	-
NEC	N-08A	○	-
NEC	N-09A	○	-
NEC	N-01B	○	-
NEC	N-02B	○	-
NEC	N-03B	○	-
NEC	N-05B	○	-
NEC	N-07B	○	-
NEC	N-04B	○	-
NEC	N-01C	○	-
NEC	N-02C	○	-
NEC	N-03C	○	-
Panasonic	P506iC	-	-
Panasonic	P506iCII	-	-
Panasonic	P703i	○	-
Panasonic	P704i	○	-
Panasonic	P705i	○	-
Panasonic	P705iμ	○	-
Panasonic	P705iCL	○	-
Panasonic	P706iμ	○	-
Panasonic	P706ie	○	-
Panasonic	P901iS	-	-
Panasonic	P901iTV	-	-
Panasonic	P902i	○	-
Panasonic	P902iS	○	-
Panasonic	P903i	○	-
Panasonic	P903iTV	○	-
Panasonic	P903iX	○	-
Panasonic	P904i	○	-
Panasonic	P905i	○	-
Panasonic	P905iTV	○	-
Panasonic	P906i	○	-
Panasonic	P-01A	○	-
Panasonic	P-02A	○	-
Panasonic	P-03A	○	-
Panasonic	P-04A	○	-
Panasonic	P-05A	○	-
Panasonic	P-06A	○	-
Panasonic	P-07A	○	-
Panasonic	P-08A	○	-
Panasonic	P-09A	○	-
Panasonic	P-10A	○	-
Panasonic	P-01B	○	-
Panasonic	P-02B	○	-
Panasonic	P-03B	○	-
Panasonic	P-04B	○	-
Panasonic	P-05B	○	-
Panasonic	P-06B	○	-
Panasonic	P-01C	○	-
Panasonic	P-02C	○	-
Panasonic	P-03C	○	-

サイトスタンパシリーズ 対応機種一覧(ドコモ)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
富士通	F702iD	○	-
富士通	F703i	○	-
富士通	F704i	○	-
富士通	F705i	○	-
富士通	F706i	○	-
富士通	F884i	○	-
富士通	F900iC	-	-
富士通	F901iC	-	-
富士通	F901iS	-	-
富士通	F902i	○	-
富士通	F902iS	○	-
富士通	F903i	○	-
富士通	F903iX	○	-
富士通	F904i	○	-
富士通	F905i	○	-
富士通	F906i	○	-
富士通	F-01A	○	-
富士通	F-02A	○	-
富士通	F-03A	○	-
富士通	F-04A	○	-
富士通	F-08A	○	-
富士通	F-09A	○	-
富士通	F-01B	○	-
富士通	F-02B	○	-
富士通	F-03B	○	-
富士通	F-04B	○	-
富士通	F-05B	○	-
富士通	F-06B	○	-
富士通	F-07B	○	-
富士通	F-08B	○	-
富士通	F-01C	○	-
富士通	F-02C	○	-
富士通	F-03C	○	-
富士通	T-01C	○	○
三菱電機	D704i	○	-
三菱電機	D705i	○	-
三菱電機	D705i μ	○	-
三菱電機	D901iS	-	-
三菱電機	D902i	○	-
三菱電機	D902iS	○	-
三菱電機	D903i	○	-
三菱電機	D903iTV	○	-
三菱電機	D904i	○	-
三菱電機	D905i	○	-

サイトスタンパシリーズ 対応機種一覧(AU)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
CASIO	W41CA	○	○
CASIO	W43CA	○	○
CASIO	W51CA	○	○
CASIO	W52CA	○	○
CASIO	W53CA	○	○
CASIO	W61CA	○	○
CASIO	W62CA	○	○
CASIO	W63CA	○	○
CASIO	CA001	○	○
CASIO	CA002	○	○
CASIO	CA003	○	○
CASIO	CA004	○	○
CASIO	CA005	○	○
京セラ	W43K	○	○
京セラ	W51K	○	○
京セラ	W52K	○	○
京セラ	W61K	○	○
京セラ	W65K	○	○
京セラ	NS01	○	○
京セラ	K002	○	○
京セラ	K006	○	○
京セラ	misora	○	○
京セラ	PRISMOID	○	○
SANYO	W51SA	○	○
SANYO	W52SA	○	○
SANYO	W53SA	○	○
SANYO	W54SA	○	○
SANYO	W55SA(INFOBAR2)	○	○
SANYO	W64SA	○	○
SANYO	SA001	○	○
SANYO	SA002	○	○
SHARP	W52SH	○	○
SHARP	W61SH	○	○
SHARP	W62SH	○	○
SHARP	W63SH	○	○
SHARP	W64SH	○	○
SHARP	SH001	○	○
SHARP	SH002	○	○
SHARP	SH003	○	○
SHARP	SH004	○	○
SHARP	SH005	○	○
SHARP	SH006	○	○
SHARP	SH007	○	○
SHARP	SH008	○	○
SHARP	Sportio water beat	○	○
SHARP	E05SH	○	○
SHARP	IS03	○	○
ソニー・エリクソン	W32S	○	○
ソニー・エリクソン	W41S	○	○
ソニー・エリクソン	W43S	○	○
ソニー・エリクソン	W44S	○	○
ソニー・エリクソン	W51S	○	○
ソニー・エリクソン	W52S	○	○
ソニー・エリクソン	W53S	○	○
ソニー・エリクソン	W54S	○	○
ソニー・エリクソン	W61S	○	○
ソニー・エリクソン	W62S	○	○
ソニー・エリクソン	W63S	○	○
ソニー・エリクソン	W64S	○	○
ソニー・エリクソン	S001	○	○
ソニー・エリクソン	S002	○	○
ソニー・エリクソン	S003	○	○
ソニー・エリクソン	S004	○	○
ソニー・エリクソン	824P	○	○
ソニー・エリクソン	BRAVIAPHONE U1	○	○
ソニー・エリクソン	URBANO BARONE	○	○

サイトスタンパーシリーズ 対応機種一覧(AU)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
TOSHIBA	W47T	○	○
TOSHIBA	W52T	○	○
TOSHIBA	W53T	○	○
TOSHIBA	W54T	○	○
TOSHIBA	W56T	○	○
TOSHIBA	W61T	○	○
TOSHIBA	W62T	○	○
TOSHIBA	W64T	○	○
TOSHIBA	W65T	○	○
TOSHIBA	T001	○	○
TOSHIBA	T002	○	○
TOSHIBA	T003	○	○
TOSHIBA	T004	○	○
TOSHIBA	Biblio	○	○
TOSHIBA	PLY	○	○
Panasonic	W51P	○	○
Panasonic	W52P	○	○
Panasonic	W61P	○	○
Panasonic	W62P	○	○
Panasonic	P001	○	○
Panasonic	Premier3	○	○
HITACHI	W32H	○	○
HITACHI	W41H	○	○
HITACHI	W42H	○	○
HITACHI	W43H	○	○
HITACHI	W43HII	○	○
HITACHI	W51H	○	○
HITACHI	W52H	○	○
HITACHI	W53H	○	○
HITACHI	W61H	○	○
HITACHI	W62H	○	○
HITACHI	W63H	○	○
HITACHI	H001	○	○
HITACHI	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	○
HITACHI	beskey	○	○

サイトスタンパシリーズ 対応機種一覧(SoftBank)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
CASIO	830CA	-	-
CASIO	930CA	○	-
SHARP	703SHf	○	○
SHARP	804SH	○	○
SHARP	810SH	○	○
SHARP	811SH	○	○
SHARP	812SH	○	○
SHARP	812SHs	○	○
SHARP	813SH	○	○
SHARP	814SH	○	○
SHARP	815SH	○	○
SHARP	820SH	○	○
SHARP	821SH	○	○
SHARP	823SH	○	○
SHARP	824SH	○	○
SHARP	825SH	○	○
SHARP	830SH	○	○
SHARP	830SHs	○	○
SHARP	830SH Premium	○	○
SHARP	831SH	○	○
SHARP	831SHs	○	○
SHARP	841SH	○	○
SHARP	841SHs	○	○
SHARP	904SH	○	○
SHARP	905SH	○	○
SHARP	910SH	○	○
SHARP	911SH	○	○
SHARP	912SH	○	○
SHARP	913SH	○	○
SHARP	920SH	○	○
SHARP	921SH	○	○
SHARP	923SH	○	○
SHARP	930SH	○	○
SHARP	931SH	○	○
SHARP	932SH	○	○
SHARP	933SH	○	○
SHARP	934SH	○	○
SHARP	935SH	○	○
SHARP	936SH	○	○
SHARP	940SH	○	○
SHARP	941SH	○	○
SHARP	942SH	○	○
SHARP	943SH	○	○
SHARP	944SH	○	○
SHARP	002SH	○	○
SHARP	004SH	○	○
SHARP	DM001SH	○	○
SHARP	DM002SH	○	○
SHARP	DM003SH	○	○
SHARP	DM004SH	○	○
SHARP	DM005SH	○	○
TOSHIBA	814T	○	○
TOSHIBA	815T	○	○
TOSHIBA	830T	○	○
TOSHIBA	904T	○	○
TOSHIBA	911T	○	○
TOSHIBA	912T	○	○
TOSHIBA	920T	○	○
TOSHIBA	921T	○	○
NEC	830N	○	-
NEC	831N	-	-
NEC	930N	○	-
NEC	931N	○	-
NEC	940N	○	-
Panasonic	823P	○	○
Panasonic	824P	○	○
Panasonic	832P	○	○
Panasonic	842P	○	○
Panasonic	920P	○	○
Panasonic	921P	○	○
Panasonic	930P	○	○
Panasonic	931P	○	○
Panasonic	940P	○	○
Panasonic	941P	○	○
Panasonic	942P	○	○
Panasonic	001P	○	○
SAMSUNG	940SC	○	○

サイトスタンパーシリーズ 対応機種一覧(Willcom)

※「-」は携帯電話側のICが未対応

2011年4月14日作成

メーカー	機種名	URL表示設定	メーカー起動
京セラ	BAUM	○	○
京セラ	WX340K	○	○